

# PISolar-EM01

## 画像送信アプリ(オプション)

PiSolar、メール、Ambientのを行えるラズパイアプリを提供。ラズパイで簡単写真撮影&メール送信  
ラズパイがAP(アクセスポイント)として動作しますのでWifi付の端末ならスマホからでも設定できます 詳細は別紙「PiSolar-EM01.pdf」をご覧ください。

ホーム画面: 現在の設定、カメラ画像の確認などができます。

PiSolar-EM01 Ver. 1.0

取得日時 : 2019/12/20 10:57:58  
固体I D : 3EM\_Wifi  
CPU温度 : 39°C  
空メモリ : 796 MB

-----  
毎月アラーム : 無効 : 00日 15時20分  
毎日アラーム : 有効 : 15時20分  
毎時アラーム : 無効 : 20分  
曜日アラーム : 無効 : 日曜 15時20分  
定周期タイマー : 無効 : 0分(カウントダウン)  
指定間隔設定 : 無効 : 55分間隔(00分開始)  
タイマー起動 : 無効 :  
タイマー1 : 08:00  
タイマー2 : 12:00  
タイマー3 : 17:00  
タイマー4 :  
タイマー5 :  
-----  
アラームモード : 終日起動  
ソーラー電圧 : 0.22V  
バッテリー電圧 : 10.81

カメラ画像:

Copyright 2019 Moo Soft

設定画面例: RTCにより起動スケジュールを設定できます。

RTC 設定

現在有効な割込み

割込み: 毎日アラーム

00分から指定間隔割込み(5~55分)

分: 55

指定間隔割込み有効

定周期タイマー割込み(1~255分)

分: 05

定周期タイマー割込み有効

毎日アラーム割込み

時間: 12:00

毎日アラーム割込み有効

毎時アラーム割込み

分: 00

毎時アラーム割込み有効

ページ再読み込み

タイマー起動設定

ホーム

Moo Soft